

TSY 型电脑丝印系列

(曲面印刷机)

用户手册

瑞安辉煌电子设备厂

地址：瑞安市经济开发区

电话：0577-65602858 65006599

TSY—A 型曲面印刷机电脑使用说明



一、概述

TSY 型丝印电脑控制器是我厂最新开发研制的系列产品。该系列产品采用国际新型 MCU 器件，运用微电脑技术，使产品操作方便、外形美观、可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强，具有优越的性能价格比。

二、使用说明

电脑面板上有 7 个按键：‘工作台/ +’ ‘刮刀/ -’ ‘网框/ 清零’ ‘设置’ ‘测试’ ‘单次’ ‘运行’。4 只 LED 数码管：显示 ‘印刷计数’ 和 ‘内部参数’。5 只 LD 指示灯：‘设置’ ‘测试’ ‘单次’ ‘停止’ ‘运行’。

● 参数的设置

首先按 ‘设置’ 键，进入设置状态，设置指示灯亮。数码管显示：F--?，为工作时间的设置，数字=1 至 9 档，每档时间为 0.5 秒，1 档

为最快。再按‘设置’键，显示：P--？，为刮刀初始位置的选择，数字=0或1。再按‘设置’键，退出设置状态，储存参数。按‘+’‘--’键，来调整数据。

注意：在运行时可以按‘+’或‘--’键，来动态调整工作时间。

- 测试机器工作

首先按‘测试’键，测试指示灯亮，机器进入**测试状态**，分别按‘工作台/+’‘刮刀/ -’‘网框/ 清零’按键，来测试“工作台”“刮刀”“网框”工作。

注意：在运行状态时，不能进行测试工作。

- 机器运行

按‘运行’键，运行指示灯亮，机器运行。