

TS 型直流电机调速系列

(TS-200/1500W 型调速板)

使用说明书


瑞安市辉煌工控设备厂

地 址：瑞安市经济开发区


电 话：0577-65602858 传 真：0577-65006599

网 址：WWW.HHGK.CN E-mail: hhgk@hhgk.cn


1. TS-200/1500W 调速板:直连方式




2. TS-200/1500W 调速板:位移




3. TS-200/1500W 调速板:电眼



4. TS-200/1500W 调速板:带能耗





辉煌工控

制造厂：瑞安市辉煌工控设备厂
地 址：瑞安市经济开发区
电 话：0577-65602858 Fax: 0577-65006599

网 址：WWW.HHGK.CN
邮 编：325200
E-mail: hhgk@hhgk.cn